Tabelle delle manutenzioni

Le tabelle del modulo Manutenzioni contengono le voci che si scelgono nelle risorse e negli interventi. Elenco e scheda di ogni tabella funzionano come descritto in Gestione Tabella (nuova voce, modifica, eliminazione, importazione da CSV, Predefinito, Disabilitato); qui sono indicati solo l'uso e i campi propri.

Manutenzione

Menu Ges.Manutenzioni › **Manutenzione**. I tipi di manutenzione programmata (es. Controllo semestrale estintore, Verifica porta tagliafuoco). Oltre alla descrizione: **Periodicità** (giorni, mesi o anni) e **Intervallo**, proposti quando la manutenzione si aggiunge al piano di una risorsa (es. Mese e 6 = ogni 6 mesi). La scheda ha anche il Documentale/Promemoria, per allegare ad esempio le istruzioni della manutenzione.





Manutenzione Stra

Menu Ges.Manutenzioni › **Manutenzione Stra**. I tipi di manutenzione straordinaria, cioè fuori programma (es. Riparazione guasto, Sostituzione per danneggiamento), che si scelgono nel campo Manutenzione Straordinaria della scheda intervento (vedi Interventi di manutenzione e approvazione). Solo descrizione.

Famiglia Risorsa

Menu Tabella › **Famiglia Risorsa**. I gruppi in cui si dividono le risorse (es. Antincendio, Aria compressa), visibili nell'elenco delle risorse, nello Scadenziario e negli interventi. Solo descrizione.

Macchinario

Menu Ges.Manutenzioni (o Tabella) › **Macchinario**. Il tipo di impianto o macchina della risorsa (es. Estintori a polvere, Porta REI, Compressore aria). È la stessa tabella usata nelle fasi di produzione: i campi sono descritti in Fase e Macchinario; per le manutenzioni basta la descrizione.

Revisione #1
Creato 2026-10-30 08:31:58 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-30 08:32:00 UTC da Admin